



Roto ZRO E, ZRO EF, ZRO SF redőnyök karbantartása

Összeállította:



1. Tisztítóállás

Húzzuk fel a redőnyt teljesen, majd utána fordítsuk a tetőtéri ablakot tisztítóállásba.



2. A sín kitisztítása

Mielőtt a redőny lefutó sínjét kitisztítanánk, előtte rögzítsük az ablakszárnyat, vagy kérjünk meg valakit, hogy segítsen fixen tartani a saját biztonságunk érdekében!! Majd kefével a vezetősínben lévő port, koszt, szappanos vízzel a kenőréteget tisztítsuk le.



3. Szilikonos spray használata

A tetőablak redőny vezetősínjét szilikonos spray-vel óvatosan be kell fújni. Vigyázzunk, hogy az ablakszárny üvegére ne menjen rá! A vezetősín alsó felét is fújjuk be, ahol a támasztókarok csúsznak.

Fújjuk a redőnyház és az ablakszárny borító lemez közötti rögzítő fülhöz is.



4. Redőnylamellák tisztítása

A redőnylamellák tisztítása előtt csukjuk be a tetőtéri ablakot, majd csak úgy engedjük le a redőnyt. Az ablakszárnyat kifordítva megkezdhetjük a lamellák belső oldali megtisztítását. Ügyeljünk az ablakszárny fixen tartására saját biztonságunk érdekében! Használjunk szappanos vizet, kerüljük az oldószeres anyagok használatát.



5. Szolár redőnyöknél további teendő

Szolár redőnyöknél célszerű a redőnyház külső felületén található napelem szappanos vízzel való megtisztítása. Évente egyszer ajánlott az akkumulátor feltöltése is, hálózati adapterrel.

